



US-AU-GB

**UTILITY LIGHTER - KEEP AWAY FROM CHILDREN**

- Do not use to light cigarettes, cigars or pipes.
- Follow all instructions and warnings provided with your fireplace when using this lighter.
- Do not keep lit for more than 30 seconds.
- After refilling, wait 2 minutes before using lighter.
- Extreme heat is present above the visible flame. Extra care should be taken to prevent burn, injury or fire.



made in China

DE-AT

**MULTIFUNKTIONS-ANZÜNDER - NICHT FÜR KINDER GEEIGNET**

- Nicht zum Anzünden von Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen geeignet.
- Bitte bei der Benutzung alle Anweisungen kamin beachten.
- Nicht länger als 30 s angezündet lassen.
- Nach dem Nachfüllen 2 min warten, bevor Sie den Anzünden benutzen.
- Über der sichtbaren Flamme herrscht extreme Hitze Besondere Vorsicht walten lassen, um Verbrennungen, Verletzungen oder Feuer zu vermeiden.

FR-BE-LU

**BRIQUETS MULTI-FONCTIONS- TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS**

- Ne pas utiliser pour allumer des cigarettes, des cigares ou des pipes.
- Lors de l'utilisation de ce produit, suivez les instructions et mises en garde fournies par le fabricant du cheminée.
- Ne pas laisser allumé plus de 30 secondes.
- Après remplissage, attendre 2 minutes avant d'allumer le briquet.
- La partie située au-dessus de la flamme visible présente une température extrêmement élevée. Manipuler avec beaucoup de précautions pour éviter brûlures, blessures et incendies.

IT

**ACCENDIGAS - TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

- Non utilizzare per accendere sigarette, sigari o pipe.
- Quando si utilizza questo prodotto seguire tutte le istruzioni e le avvertenze fornite dal produttore del chimenea.
- Non tenere acceso per più di 30 sec.
- Una volta ricaricato, attendere 2 minuti prima di usare l'accendigas.
- Sopra la fiamma visibile è presente un calore molto forte. Prestare particolare attenzione per evitare bruciature, ferite o principi d'incendio.

ES

**ENCENDEDOR MULTIUSO- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

- No utilizar para encender cigarrillos, puros o pipas.
- Seguir todas las instrucciones y advertencias del fabricante de la chimenea.
- No mantenerlo encendido durante más de 30 seg.
- Después de su recarga, esperar 2 minutos antes de utilizar el encendedor.
- Encima de la llama visible hay un calor extremo. Se debe tener un cuidado especial para evitar quemaduras, lesiones o incendios.

## Filling Instructions and Flame Adjustment

we recommend using only premium brand butane

flame adjuster

butane port



adjust flame with flathead screwdriver



Before refilling, turn the flame down if it is set on the highest setting. Insert butane can into port and press can down. DO NOT PRESS LIGHTER IGNITION WHILE REFILLING!

butane

